



KONTAKTY ZA a ZB KRESLENY V POLOZE SNÍMÁNÍ  
 KONTAKTY V KLIDOVÉ POLOZE  
 KONTAKTY OTOČNÉHO PŘEPÍNAČE V POLOZE STEREO  
 SLED FUNKCÍ PODLE TABULKY PŘI OTÁČENÍ VE SMĚRU ŠIPKY  
 KONTAKT P SPÍNÁ V MEZIPOLOHÁCH PŘEPÍNAČE P1 - P5

	P1	P2	P3	P4	P5	P5'
STEREO	4-6 10-12,1	3,4-6 10-12	6-10	5-1	1-2 7-12	3-6
II ► I	4-6-5 10-12,1	3,4-6 10-12,1	10-11	3-5 8-12	8-12 9-12	3-6
I	4-6 10-12,1	4-6 10-12,1	9-10-11	1-12	9-12	3-6
II	4-12,1 6-10	3-12,1 6-10	9-10-11	1-12	10-12	4-6
I ► II	4-1,12 6-8-10	3,4-1,12 6-10	10-11	11-12-1 5-6	11-12	5-6
I + II	1-4-6 12-10	1-3-4 12-10	3-11	1-12	-	-

ZMĚNY VYHAZENY

SCHEMA B 56